Zubehör

Für die Bushbox ist folgendes optionale Zubehör erhältlich:

- **Universalrost Bushbox XL**

  Dieser Rost lässt sich wirklich universell benutzen: Oben aufgelegt als Grill oder als feste Standfläche für kleinere Töpfe und Tassen. In einer speziellen Position auf halber Höhe eingesetzt bildet er dagegen einen perfekten Boden für den Einsatz von Spirituskochern (Trangia). Zudem ist dieser Rost in der Mittelposition auch ideal für den Einsatz von Holzpellets oder Holzkohle – geringerer Brennstoffverbrauch bei effektiverer und konstanter Koch- bzw. Grilltemperatur über lange Zeit (eine Tasse Pellets reicht für ca. 30 Minuten Betriebszeit).

- **Grillplatte Bushbox XL**

  Mit diesem optionalen Einsatz lässt sich die Bushbox XL in einen Outdoor-Grill verwandeln – oder auch in einen Balkon-Grill. Auf jeden Fall wird sie damit zum wohl kleinsten Grill der Welt.

- **Topfauflagen Set Bushbox XL**

  Dieses Set – bestehend aus zwei Edelstahl-Topfauflagen für die Bushbox XL – kann einerseits verwendet werden, um zusätzlich zu den mitgelieferten noch zwei weitere Topfauflagen zur Hand zu haben, die dann als Trangia-Halterung verwendet werden können oder nützlich sind, um die heiße Bushbox XL zu versetzen, ohne sich dabei zu verbrennen. Die Bushbox XL hat insgesamt vier Topfauflagen-Halterungen an der Rückwand, so dass auch die Reserve-Topfauflagen mit befestigt werden können.

- **Outdoortasche Bushbox XL**

  Die Outdoortasche aus extrem belastbarem Material ist das perfekte Aufbewahrungsmittel für die Bushbox. Ausgestattet mit einem getrennten Fach für Zubehör, Klettverschlüssen und D-Ring zur Befestigung (etwa am Rucksack) ist sie sehr vielseitig einsetzbar.

Viel Freude mit Deinem Hobo!

Dein Team von Bushcraft Essentials

bushcraft essentials

Bushcraft Essentials Vertriebs GmbH

Althamer Str. 8 · D-85435 Erding
Tel. +49-8122-9433871 · Fax +49-8122-9433871
info@bushcraft-essentials.com
HRB 176252 · Geschäftsführer Detlev Hoppenrath

www.bushcraft-essentials.com

bushcraft essentials

Bedienungsanleitung

Bushbox XL

(Deutsch)

Willkommen zur Bushbox XL

bushcraft essentials

Danke, dass Du einen unserer Hobokocher aus deutscher Produktion erworben hast. Wir wünschen Dir viel Freude mit diesem komplett in Deutschland aus rostfreiem Edelstahl hergestellten Qualitätsprodukt. Wenn der Kocher ein paar Kratzer hat: Wir lassen unsere Produkte nach Möglichkeit nicht polieren, um Wasserverschmutzung und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Damit die Freude an Deinem Kocher möglichst lange dauert, ein paar wichtige Punkte:

Tipps & Tricks

Auf YouTube und Facebook gibt es eine große Zahl hervorragender Videos von Besitzern unserer Hobos, die den Gebrauch sehr gut illustrieren und wertvolle Tipps geben. Weitere Videos und Informationen findest Du hier:

- **www.facebook.com/BushcraftEssentials** (hier gibt es unter „Notizen“ auch Anleitungen)
- **www.youtube.com/user/bushcraftessentials**

Wir freuen uns über Deine Videos und Berichte!

Aufbau Bushbox XL

Die Bushbox XL lässt sich sehr einfach aufbauen:

1. Bushbox XL auseinanderfalten
2. An den Seiten mit den Scharnieren anfassen und auseinanderziehen
3. Bodenblech und Ascheblech fallen nun automatisch in Position. Die Bushbox XL stabilisiert sich dadurch und ist nun betriebsfertig.

Abbau Bushbox XL

1. Abkühlen lassen!
2. Bushbox XL auf den Kopf stellen und die mit dem Scharnier versehenen Seitenteile leicht nach außen ziehen.
3. Boden- und Ascheblech klappen nach innen, die Bushbox XL lässt sich nun zusammenfalten.

Topfauflagen

Die Topfauflagen können sehr vielseitig verwendet werden – sie können als Unterlage für Töpfe und Pfannen in verschiedenen Positionen verwendet werden, sie lassen sich als Halterung für Spiritus-Brenner wie den Trangia einsetzen, sie dienen (in den Seitenschlitzen) als versenkte Topfhalterung und mit ihrer Hilfe lässt sich die heiße Bushbox XL ohne das Risiko von Verbrennungen umsetzen. Die Bushbox XL hat vier Haltepositionen für Topfauflagen an der Rückseite, zwei für die mitgelieferten und zwei für zusätzliche Topfauflagen (siehe Zubehör).

Anfeuern

Solltest Du keine Erfahrung mit Feuermachen haben, dann sieh Dir ein paar Videos auf YouTube zu diesem Thema an. Grundsätzlich: Verwende zum Anzünden Birkenrinde, Feathersticks, feine Holzspäne, ein Wattepad oder ähnliches, lege dann feines, dünnes Material nach, bis das Feuer richtig in Gang gekommen ist. Führe dann nach und nach dickeres Material zu. Das Brennmaterial für Deinen Hobo findest Du in der Natur, trockene Fichtenzweige eignen sich hervorragend. Nimm nie auf dem Boden liegende Zweige, sie sind fast immer feucht (außer in extrem trockenen Regionen).

Betrieb

Das Wirkprinzip eines Hobos ist der sogenannte Kamineffekt. Deshalb solltest Du darauf achten, den Hobo oben nie komplett abzudecken, weil er sonst nicht mehr zieht und stark zu qualmen anfängt (siehe Abbildung der Topfauflagen-Position für große Töpfe!).

Ebenso achte bitte darauf, dass der Hobo auch von unten immer genug Luft bekommt. Auch bei größeren Hobos wie der Bushbox XL können die Luftlöcher im Bodenblech durch Kohlestückchen etc. verstopft werden. Aus diesem Grund sollte darauf geachtet werden, dass die Luftlöcher frei bleiben.

Schließlich ist es bei einem Hobo wichtig, ihn stetig mit Brennstoff zu versorgen, er geht sonst schnell aus, da er sehr stark, heiß und schnell brennt. Halte entweder ausreichend zerkleinertes Holz bereit oder verwende längere Hölzer, die Du kontinuierlich nachschiebst. Letzteres birgt aber die Gefahr, dass brennendes Material nach außen fällt (Brandgefahr!).

Die Bushbox XL brennt so heiß und effizient, dass bei richtigem Betrieb nahezu keine Asche übrig bleibt. Auch Ruß lagert sich kaum ab, sondern verbrennt durch die hohe Hitze. Bleibt viel Asche über, qualmt die Bushbox XL oder bildet sich schwarzer Ruß, dann ist dies ein Hinweis auf falschen Betrieb – entweder durch Abdeckung oben oder mangelnde Luftzufuhr von unten.

Pflege/Wartung

Unsere Hobos sind hochwertige Produkte aus rostfreiem Edelstahl, die Dich ein ganzes Leben begleiten können. Sie brauchen so gut wie keine Wartung. Dennoch empfiehlt es sich, den Hobo frei von Schmutz zu halten und ihn regelmäßig zu säubern. Es kann sonst vorkommen, dass selbst rostfreier Stahl zu rosten scheint, was dadurch verursacht wird, dass durch die starke Hitze Metallmoleküle an die Außenhaut gelangen und dort oxidieren (bläuliche Verfärbung). Dort kann Flugrost auftreten, der aber den Stahl nicht angreift und leicht entfernt werden kann.

Brennstoffe

Obwohl speziell für den Einsatz mit Holz entworfen kann die Bushbox XL mit vielen verschiedenen Brennstoffen betrieben werden: Holzpellets (Universalrost verwenden), Holzkohle, Trangia-Brenner, Brennpaste, trockener Tierdung, etc.

Offenes Feuer

Bitte verwende Deinen Hobo verantwortungsvoll. Vor dem Gesetz ist ein Hobo-Kocher „offenes Feuer“, womit die jeweils geltenden Rechtsnormen beachtet werden müssen. Denk bitte daran: Die meisten Waldbrände entstehen durch offenes Feuer. Achte darauf, dass stets Abstand zu brennbarem Material gehalten wird und Löschmittel (Wasser, Decke etc.) in Reichweite sind. ***Offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen! Hobos immer auf einer sicheren, feuerfesten Unterlage betreiben. Daran denken, dass in Waldböden leicht nahezu unlöschbare Schwelbrände entstehen.***

Verwendung der Bushbox XL

Trangia Modus

Wenn man die Topfauflagen (oder auch Zeltheringe) in die auf den Seiten angebrachten Schlitze bzw. Bohrungen schiebt, kann man die Bushbox XL alternativ mit einem Trangia-Kocher verwenden (siehe Abbildung):

Verwendung von Heringen

Ebenso lassen sich Zeltheringe auch als Grill oder als Topfunterlage verwenden



Große Gefäße

Für große Töpfe oder Pfannen sollte die abgebildete Position für die Topfauflagen verwendet werden – sie stellt sicher, dass auch große Gefäße einen guten Stand haben und gewährleistet gleichzeitig, dass das Gefäß nicht die Bushbox XL abdeckt und dadurch den Kamineffekt stört.

Umsetzen

Mittels der Topfauflagen kann man die Bushbox XL während des Betriebs umsetzen, ohne sich zu verbrennen.